

➔ Как создать карго МИНИ БОКОВОЕ Variant MULTI ?

1 + **2** , как опция + **3** + **4**

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

<p>1</p>  <p>корзина боковая 150-200</p>	<p>1</p>  <p>корзина боковая для полотенец 150*</p>	<p>1</p>  <p>корзина боковая для специй 150</p>	<p>1</p>  <p>корзина боковая для моющих средств 300**</p>
---	--	---	--

<p>2</p>  <p>направляющие боковые FULL полное выдвижение, доводчик</p>	<p>2</p>  <p>направляющие боковые PUSH полное выдвижение, доводчик</p>	<p>2</p>  <p>направляющие боковые QUADRO V6 полное выдвижение, доводчик</p>	<p>2</p>  <p>переходники для боковых направляющих Tandem Plus L-450</p>
--	--	--	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

<p>3 Дополнительная полка</p>  <p>Дополнительная полка 150-200</p>	<p>4 Перегородки</p>  <p>Перегородки для внутренней сегрегации</p>
--	---

* подойдёт к направляющим кроме Blum Tandem Plus
** подойдёт к всем остальным направляющим кроме REJS PUSH